

## Kratki ze wspornikami usztywniającymi - zasady ogólne\*

### 1. Kratki stalowe

#### Wspornik usztywniający TYP A



WYMIAR OTWORU MONTAŻOWEGO L lub H [mm]	
<b>L lub H &lt; 500</b>	bez wsporników usztywniających
<b>500 &lt; L lub H &lt; 750</b>	jeden wspornik wąski TYP A
<b>750 &lt; L lub H &lt; 1000</b>	jeden wspornik szeroki TYP B
<b>L lub H &gt; 1000</b>	jeden centralny wspornik szeroki TYP B i dwa wsporniki boczne TYP A

#### Wspornik usztywniający TYP B



### 2. Kratki aluminiowe

#### Wspornik usztywniający TYP C



WYMIAR OTWORU MONTAŻOWEGO L lub H [mm]	
<b>L lub H &lt; 550</b>	bez wsporników usztywniających
<b>550 &lt; L lub H &lt; 750</b>	jeden wspornik wąski TYP C
<b>L lub H &gt; 750</b>	dwa wsporniki wąskie TYP C

\* ) Możliwy indywidualny dobór wsporników.